



weber.vetonit

3000

суперфинишный наливной пол

- Прочная гладкая поверхность
- Супертонкий - легко выводится «в ноль»
- Экономичный – 20 кг = 13 м²/мм



НАЗНАЧЕНИЕ

- Суперфинишное чистовое выравнивание пола слоем 0-5 мм
- Идеально гладкая ровная поверхность под паркет, ламинат, линолеум
- Для локального ремонта трещин до 10 мм
- Для системы «Теплый Пол»
- Для бетонных и цементно-песчаных оснований
- Для жилых, общественных, офисных помещений
- Для сухих и влажных помещений
- Для внутренних работ
- Ручное нанесение



8 800 333 2011



SGWeberVetonitRUS



www.weber-vetonit.ru



Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android

weber
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый	Прочность на сжатие	20 МПа
Водостойкость	водостойкий	Прочность на изгиб	5 МПа
Вязущее	специальные цементы	Сцепление с бетоном	1 МПа
Наполнитель	тонкомолотый мрамор	Усадка	≤0,8 мм/м
Фракция наполнителя	0,3 мм	Можно ходить через	3-4 часа
Расход смеси на 1 м ² при слое 1 мм	1,5 кг	Время нанесения след. слоя через	24 часа
Толщина слоя	0-5 мм	Укладка покрытия через	1-3 дня
Расход воды на 1 кг	0,26-0,28 л	Огнестойкость, класс (ГОСТ 30244-94)	НГ (негорюч)
на 20 кг	5,2-5,6 л	Температура воздуха и основы допустимая	+10...+25 °С
Растекаемость раствора (кольцо Weber d=68 мм, h=35 мм)	240-270 мм	оптимальная	+15...+20 °С
Время использования	30 минут		

*Все технические характеристики верны для t = 23 °С, отн. вл. воздуха 50%.

Фасовка: бумажный трехслойный мешок 20 кг.

Поддон 54 мешка/1080 кг.

Хранение: 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Здание должно иметь кровлю. Окна и двери следует закрыть. Во время работы и минимум в течение 3 дней после температура воздуха и основания должна быть в пределах +10...+25 °С. Исключите воздействие сквозняков на поверхности пола.

Подходящие основания:

- бетон, цементно-песчаная стяжка с прочностью на отрыв > 1 МПа;
- стяжки, выполненные ровнителями **weber.vetonit 6000, 5000, 5700**.

Основание должно быть сухим, твердым, обеспыленным. Поверхность очистите от жира, масляных пятен и загрязнений. Отслаивающиеся участки удалите шлифованием или фрезерованием. Места нахождения сливных колодцев отделите специальным стопором.

Пропылесосьте основание. За 4 часа до нанесения наливного пола основание двукратно обработайте с помощью валика грунтовкой **weber.prim multi** или **weber.vetonit MD16** (разбавление грунт/вода: первый слой - 1:5, второй слой - 1:3), тщательно втирая грунт в основу. При использовании щетки достаточно однократного грунтования **weber.vetonit MD 16**, разбавленной водой 1:3. При нанесении **weber.vetonit 3000** в несколько слоев грунтование производите перед каждым выравнивающим слоем, полностью просушив предыдущий слой. Грунтование предотвращает быстрый уход воды из раствора в основу, исключает образование воздушных пузырей, улучшает сцепление материала с поверхностью.

Приготовление раствора

Мешок (20 кг) сухой смеси **weber.vetonit 3000** засыпьте в емкость с 5,2-5,6 л чистой воды (26-28 % от веса сухой смеси). Смешивание производите мощной дрелью с насадкой в течение 1-2 минут. Готовый раствор можно использо-

вать в течение 30 минут с момента затворения водой. Температура раствора и основы должна быть в пределах +10...+25 °С. В холодных условиях применяйте теплую воду (t ≤35 °С).

Внимание! Не допускайте передозировки воды! Излишек воды приводит к расслаиванию раствора, замедляет процесс высыхания, ослабляет прочность пола и является одной из причин образования трещин.

Выполнение работ

Перед выполнением работ оцените требования к горизонтальности. При планировании деформационных швов сразу же произведите их разметку, учитывая геометрию помещения.

Приготовленный раствор **weber.vetonit 3000** нанесите на основание слоем от 0 до 5 мм. Материал распределите по поверхности с помощью стального гладкого шпателя, затем разровняйте и заглайте. По залитому полу можно ходить через 3-4 часа. Номинальную прочность материал достигает к 28 суткам. Наливной пол **weber.vetonit 3000** также можно использовать для локального ремонта трещин глубиной до 10 мм.

Напольные покрытия

Через 1-3 дня на выровненную поверхность можно укладывать гидроизоляцию **weber.tec 822**, а также любые напольные покрытия: ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку, плитку и др.

Все работы по укладке напольных покрытий рекомендуется выполнять в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия (при контроле остаточной влажности основания).

Внимание! Выровненную поверхность не рекомендуется красить и оставлять без напольного покрытия.

8 800 333 2011

SGWeberVetonitRUS

www.weber-vetonit.ru

Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

weber
SAINT-GOBAIN

Деформационные швы

Как только по уложенной стяжке можно будет ходить, деформационные швы, находящиеся в конструкции основы, следует перенести с помощью угловой шлифовальной машины на верхний слой залитого пола, после чего их следует заполнить эластичным герметиком для швов.

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работ.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных. Все прочностные характеристики указаны для образцов материала, выдержанных в течение 28 суток.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. В случае применения грунтовок других производителей для подготовки основания перед нанесением полов Weber-Vetonit компания ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» не может гарантировать совместимость материалов. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, неподтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.



8 800 333 2011



SGWeberVetonitRUS



www.weber-vetonit.ru



Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android



SAINT-GOBAIN