

## Уважаемый покупатель!

Выбирая двери из массива древесины, Вы должны понимать, что это «живой» материал, который «дышит» и меняется в зависимости от условий окружающей среды и условий эксплуатации.

При резких изменениях относительной влажности и в сухих помещениях дверные полотна могут изменять свою геометрию и уменьшаться по площади, что определяется не низким качеством дверей, а несоответствием климатических и атмосферных условий в помещениях тем параметрам, для которых создавались эти двери.

Если вы будете соблюдать нижеследующие инструкции по эксплуатации двери, у Вас никогда не возникнет проблем с изделием:

- 1** Транспортировка дверей должна осуществляться в закрытом транспортном средстве в заводской упаковке, при транспортировке двери должны быть надежно закреплены в кузове средствами, не допускающими перемещение во время движения.
- 2** Хранить двери необходимо на ровной поверхности в заводской упаковке, расположив на сухих прокладках, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей - резкие колебания температуры могут привести к появлению трещин и искривлению отдельных элементов дверного полотна, а интенсивное солнечное освещение - к изменению цвета открытых участков двери.
- 3** Приступать к монтажу дверей можно только после того, как в помещении закончены все отделочные работы, существенно влияющие на влажность воздуха в помещении (штукатурные, покрасочные работы). Помещение должно быть просушено и проветрено. Относительная влажность в помещении не должна превышать 70%.
- 4** Перед установкой не снимая заводскую упаковку, рекомендуется, чтобы межкомнатные двери не менее 3 - 4 суток прошли акклиматизацию в помещении.
- 5** Нанесение защитно-декоративного покрытия на дверное полотно должно быть произведено в течении суток после снятия заводской упаковки. Первым слоем покрыть полотно антисептическими веществами (от грибков и микроорганизмов). Далее, не менее двух слоев нанести грунтовку.
- 6** При этом каждый слой необходимо наносить отдельно, каждый раз давая время на просушку. После нанесения лак так же, как и грунтовку. Между нанесением лакокрасочных материалов, необходимо убрать ворс вручную или шлифовальной машинкой, при этом наждачная бумага должна быть мелкой зернистости (нулевка). Следите за тем, чтобы грунтовка и лак были на одинаковой и совместной основе. При нанесении покрытий уделите особое внимание на тщательную обработку торцевых участков элементов двери, так как именно через торцы древесина наиболее активно отдает или поглощает влагу.
- 6** Внесение изменения в конструкцию дверного полотна (обрез по высоте и т.п.) не допускается.
- 7** В дверях под остекление вертикальные перегородки (горбыльки) не фиксируются при сборке полотна на производстве, для более точной установки стекла.
- 8** В дверное полотно можно устанавливать цветные и матовые стекла, толщиной от 4 мм до 6 мм. При установке стекла, вертикальные перегородки (горбыльки) выравниваются.
- 9** Двери должны устанавливаться квалифицированными специалистами с учетом требований к установке дверных блоков и фурнитуры.
- 10** Ухаживать за деревянными дверями рекомендуется с использованием средств по уходу за мебелью из натурального дерева.

Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влажности и предназначена для эксплуатации внутри помещения при следующих условиях: температура от -10 до +30 градусов, относительная влажность воздуха 70 %.

**Мы благодарны Вам за выбор нашей продукции и надеемся, что приобретенные двери станут достойным элементом интерьера на долгие годы.**

**Гарантия: гарантия распространяется при отсутствии нарушений рекомендации по хранению и использованию, а также отсутствии механических повреждений и изменения конструкции. Срок службы не ограничен.**